

FRAGCHUCK



vor dem Einstecken
- Schalter auf "PS4™" für den Gebrauch mit dem PlayStation®4 system

vor dem Einstecken
- Schalter auf "PS3™" für den Gebrauch mit dem PlayStation®3 system



Maus "dead zone" (DZ)
siehe Rückseite "individuelle Einstellungen"

Mausrad
rechts Klick kleinere DZ
links Klick grössere DZ



MAUS



TASTENKOMBINATIONEN

Programmierung Spezialfunktionen
siehe Gebrauchsanweisung "Spezialfunktionen"

Frag Taste (F) gedrückt halten

OPTIONS / START

Stick Swap
Schnellfeuer
Macro
Tasten
Programmierung

Touch pad Funktionen
siehe Rückseite "Touch pad"



