

CHIAVE



prima di inserire

- Impostare su "PS4" per l'usura con un sistema PlayStation®4

prima di inserire

- Impostare su "PS3" per l'usura con un sistema PlayStation®3

FragChuck:
luce LED blu

Mouse:
luce LED verde

MOUSE



R1

R2

R3

SHARE / SELECT



cerchio

croce

triangolo

quadrato

POWER ON / OFF

FRAGCHUCK

Sistemi PlayStation®4
e PlayStation®3



tasto PS

D-Pad

stick analogico sinistro / L3

OPZIONI / START

ruota impostazione zona morta

accensione/spegnimento

pulsante Frag (F)

L1

L2



COMBINAZIONE TASTI

Programmazione funzioni speciali
vedi guida "funzioni speciali"

pulsante Frag (F)



OPZIONI / START

Funzioni "Touchpad"
vedi guida "Touchpad"

ruota mouse
avanti / indietro

pulsante Frag (F)



D-PAD

(programmazione funzioni speciali)

scambio stick
fuoco rapido
macro
mappatura tasti



Cambiare DPI del mouse (1500 DPI di fabbrica)
vedi guida "impostazioni individuali"

ruota mouse
clic destro: più 250 DPI
clic sinistro: meno 250 DPI
scala
da 250 DPI a 2000 DPI

pulsante Frag (F)



